



Abb. 1: Regensensor RS-2 mit Montagewinkel

## Anleitung

### Allgemeines

Dieses Datenblatt richtet sich an Fachleute, geschulte Monteure und Elektroinstallateure. Um eine einwandfreie Funktion der Geräte und Systeme im Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie bitte nachstehende Hinweise. Lesen Sie sich dieses Dokument komplett durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte unbedingt ein. Dieses Datenblatt enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in diesem Datenblatt nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über den Lieferanten anfordern. Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieses Datenblattes nicht Teil einer oder bestehender Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Lieferanten ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungs- Bestimmungen werden durch die Ausführungen dieses Datenblattes weder erweitert noch beschränkt.

### Produktbeschreibung

Die Oberfläche des Regensensor RS-2 erfasst Regen und Schnee. In Verbindung mit einer Zentrale bewahrt er Ihren Sonnenschutz vor Nässe und Schaden. Der Regensensor RS-2 hat eine integrierte Heizung, die den Regensensor vor Eisschäden schützt.

### Lieferumfang

1 x Regensensor RS-2 inkl. Montagewinkel

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Regensensor RS-2 erfasst Regen und Schnee. Er wird entweder an der Wand mit einem Montagewinkel oder auf einem Mast montiert.

Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszwecks ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

### Einzuhaltende Vorschriften

Die Anschlussleistung des Produkts, ist zu beachten. Die jeweils lokal geltenden Montage- und Installationsbestimmungen, Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten.

- VDE-Richtlinien und Vorschriften, z. B. DIN VDE 0100, DIN VDE 0632, IEC-Vorschriften
- Richtlinien und Vorschriften der Gewerblichen Berufsgenossenschaft, z. B. Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel BGV A2 (bisher VBG4)
- Für die Einhaltung der EVU- bzw. der VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der Errichter selbst verantwortlich.

### Sicherheitshinweise



- Alle Arbeiten, wie Montagen Installationen, Prüfungen oder Arbeiten am 230 V Netz dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes ausgeführt werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, dürfen die Geräte nicht in Betrieb genommen bzw. müssen außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen oder das Gerät nicht mehr arbeitet.
- Die Produkte dürfen nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild angeschlossen bzw. betrieben werden.
- Die Produkte dürfen nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betrieben werden.
- Produkte nicht betreiben, wenn das Gehäuse oder die Zuleitung beschädigt sind.
- Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen Sinneswahrnehmungsfähigkeiten oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, die Produkte nicht bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs der Produkte, durch eine Person, die für ihre



Sicherheit verantwortlich ist.

- Reparaturen an den Produkten, dürfen nur vom Hersteller oder einer fachkundigen vom Hersteller autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Kinder dürfen das Produkt nicht bedienen. Es muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Stelle sicher, dass sich im Fahrbereich des angeschlossenen Motors (Rollladen, Raffstore, etc.) keine Personen oder Gegenstände befinden.
- Trenne das Produkt von der Versorgungsspannung, wenn Reinigungs- oder andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

### Montage

Die Montage erfolgt für den auf dem Datenblatt beschriebenen Bestimmungszweck. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und einzuhaltende Vorschriften. Das Produkt ist so zu montieren, dass es für eine Revision ungehindert zugänglich ist.

Der Regensensor RS-2 muss horizontal montiert werden, sodass der Regen auf die Sensoroberfläche tropfen kann. Die Montage sollte an einem frei zugänglichen Ort erfolgen, da Tropfwasser zu einer falschen Regenerfassung führen kann. Der Sensor ist für Kleinspannung ausgelegt und darf nicht mit Netzspannung betrieben werden. Die Deckelschrauben und die PG- Verschraubung müssen fest angezogen werden. Die Deckeldichtung muss ununterbrochen im Sensordeckel vorhanden sein.

### Mastmontage

Der Regensensor RS-2 wird direkt auf einen Mast mit aufgesetzt. Zur optimalen Erfassung sollte der Mast am Höchsten Punkt des Gebäudes montiert werden.

### Wandmontage

Der Regensensor RS-2 mit Montagewinkel wird an der Fassade befestigt. Es kann auch ein anderer Montagewinkel benutzt werden. Die Voraussetzung und Eignung sind dann eigenverantwortlich zu prüfen.

### Erstinbetriebnahme

Der Regensensor RS-2 sollte in einer Zentrale konfiguriert werden, sodass der Sonnenschutz automatisch gefahren werden kann. Beachten Sie hierzu bitte die Anleitung der jeweiligen Zentrale.

### Wartung

Innerhalb des Geräts befinden sich keine zu wartenden Teile. Die Sensorfläche des Regensensor RS-2 sollte abhängig von Umwelteinflüssen und Verschmutzungsgrad gereinigt wer-

den. Benutzen Sie dazu ein feuchtes Tuch ohne aggressive Reiniger verwenden.

Bei Einsatz des Produktes sind die VDE Bestimmungen, sowie die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeit an elektrischen Geräten und Anlagen zu beachten. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und einzuhaltende Vorschriften.

### Fehlerbehebung

**Der Regensensor RS-2 schaltet ständig ein/aus oder das Schalten ist stark verzögert.**

Der Regensensor ist vermutlich dort montiert, wo er von Tropfwasser betroffen ist. Bitte prüfen Sie den Montageort. Bitte beachten Sie bei der Prüfung die aufgeführten Sicherheitshinweise und einzuhaltenden Vorschriften.

**Der Regensensor RS-2 steigt ständig Regen an.**

Entweder ist die Oberfläche des Regensensor RS-2 verschmutzt, sodass der Regen nicht korrekt erfasst werden kann oder die Versorgungsspannung fehlt.

Bitte beachten Sie bei der Prüfung die aufgeführten Sicherheitshinweise und einzuhaltenden Vorschriften.

### Haftung

Wir haften nicht für Gegenstände, Sachschäden oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Aufstellung unter Nichteinhaltung des zulässigen Betriebs und/oder der Sicherheitshinweise entstanden sind.

Bei unsachgemäßem Einsatz, unsachgemäßer Montage oder Installation, sowie bei Verwendung von nicht originalen Zubehörteilen wird keine Haftung übernommen! Ebenso bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Produktinformationen, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Die Haftung erstreckt sich nicht auf Teile, Material oder sonstige Ausrüstungsgegenstände, die vom Kunden oder in dessen Auftrag hergestellt und dem Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Der Kunde hat die Beschaffenheit, Eignung und Tragfähigkeit, sowie Hitzebeständigkeit des Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen. Für Defekte, die auf eine fehlerhafte Auswahl seitens des Kunden zurückgehen, wird keine Haftung übernommen.



### Entsorgung



Das Symbol zeigt an, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegt und wie alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte vom Hausmüll getrennt über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden muss. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei der Stadtverwaltung oder beim Entsorgungsamt. WEEE-Nr: DE 36476097

### Technische Daten

#### Modelle

Artikelnr.	Name	Abmessungen (mm)
131026	Regensensor RS-2	L80 x B82 x H55

#### Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	24 V DC/AC +/-10%
Versorgungsstrom	ca. 60 mA +/-10 %
Leistungsaufnahme	2,5 W
Schaltleistung	max. 230 V AC 3A
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbe	grau
Konformität	CE
Schutzart	IP65

### Anschlussplan



Alle Arbeiten, wie Montagen Installationen, Prüfungen oder Arbeiten am 230 V Netz dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes ausgeführt werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, dürfen die Geräte nicht in Betrieb genommen bzw. müssen außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen oder das Gerät nicht mehr arbeitet. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und einzuhaltende Vorschriften.

